

Mode d'emploi du STOP CHENILLES

Outillage nécessaire :

- Une spatule, une paire de ciseau, un cutter, une paire de pince coupante et un petit récipient.

1 – Eliminer le surplus d'écorce si nécessaire grâce à la spatule afin d'obtenir un tronc le plus lisse possible.



2 – Installer le feillard et sa boucle autour de l'arbre et serrer énergiquement. Couper le surplus de feillard avec les ciseaux.



3 – Insérer sous le feillard, le(s) collecteur(s) et les pièces intermédiaires à répartir autour du tronc. (Pour les kits n°4 et n°5, les collecteurs doivent être diamétralement opposés).



4 – Présenter le manchon en mousse afin de le couper à la bonne longueur à l'aide du cutter. Le manchon doit pénétrer d'environ 2 cm de part et d'autre du collecteur.



5 – Clipser le manchon en mousse dans les pièces intermédiaires



6 – Dans un petit récipient, mélanger le mastic de colmatage avec un peu d'eau afin d'obtenir une pâte malléable.



7 – Colmater les espaces existants entre le tronc et le manchon en mousse.



8 – Présenter la collerette en l'insérant dans la fente prévue à cet effet du (des) collecteur(s) et des pièces intermédiaires.



9 – Faire chevaucher d'une dizaine de centimètres les deux extrémités de la collerette, couper le surplus si nécessaire avec les ciseaux puis fixer la pince métallique sur le haut du chevauchement afin de maintenir la collerette en place.



10 – Cercler le tout grâce aux colliers de serrage de type Rilsan et couper les morceaux superflus.



11 – Colmater, si nécessaire, les espaces restants entre la collerette et la mousse.

12 – **Réaliser quelques petits trous** dans la partie basse de la bouteille afin d'évacuer l'eau lorsqu'il pleuvra puis visser la bouteille sur le(s) collecteur(s).



LA BOUTEILLE N'EST PAS
COMPRISE DANS LE KIT



LE PIEGE EST PRET !

